

化粧打放しコンクリート用サビ染み取り洗浄剤



RC-RTリムーバー

 株式会社 Aール・シー
une Rencontre, une Chance.

化粧打放しコンクリートに付着した錆汚れ。
せっかくの打放しの意匠が台無しに・・・
でも、ご安心下さい。「RC-RTリムーバー」がその悩みを解消！！

その特長は

- 1** 素地を痛めることなく錆汚れだけを除去できます。
- 2** 専門の知識を必要としない、コンクリート洗浄未経験者でも施工が可能です。
- 3** コンクリートの仕上げに影響なし。どんな塗装材でも付着に問題はありません。

施工方法

前処理

1. 塗布対象面は、汚れ、セメントノロなどを除去して下さい。
2. 植栽・車等飛散の恐れのある箇所及び、ガラス・大理石・レンガ等にはマスカー等で養生して下さい。

サンプル施工

1. あらかじめ目立たない場所を選定し、3～10倍の範囲で水を加えて希釈したRC-RTリムーバーを使用して、小面積でのサンプル施工を行います。希釈程度の違いによる汚れの落ち具合を確認し、現場に於ける希釈程度を決定します。



Step1

RC-RTリムーバーを水で希釈(容器はポリ容器を使用)

Step2

予め洗浄する範囲を対象に十分な水湿しを行い、薬品が吸込み過ぎるのを防ぐ

Step3

刷毛・ナイロンブラシ又はローラーでRC-RTリムーバーを塗布後、こすり取るようにブラッシング

Step4

サビ染みが浮き上がってきたらしばらく放置し、乾燥しないうちに水で洗い流す(お湯で洗浄するとさらに効果的)

Step5

汚れの付着から相当の年月が経過している場合や落ちない場合は、洗浄を繰り返す

●用意する道具

- ・RC-RTリムーバー
- ・ポリ容器(3リットル程度)
- ・化学繊維100%の刷毛
※ナイロンやポリエステル等の刷毛を使用して下さい。獣毛が混じっている刷毛の使用はお避けください。
- ・ナイロンブラシ
- ・ローラー
- ・ゴム手袋
- ・防毒マスク※作業中多少臭いがします
ので、臭いの気になる方はマスクの着用をお勧めします。
- ・保護メガネ
- ・布ウエス
- ・ケレン道具(スコッチブライト、スクレーパー、ワイヤーブラシ)
- ・マスカー
- ・pH試験紙

■施工上の注意事項

1. 塗布面に汚れ(泥、セメントノロ、油分など)が付着している場合は洗浄・除去して下さい。
2. 本製品を使用する前にはよく攪拌を行なって下さい。
3. 原則として刷毛・ナイロンブラシ・ローラーを使用し、作業環境などを考慮して、適切な施工方法・養生を選定して下さい。
4. 有機溶剤等は含みませんが火気のそばでの施工はお避け下さい。
5. 外気が5℃以下、風速が5m/秒以上になることが予想される場合の使用は避けて下さい。
6. 取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、マスク、保護メガネ、保護手袋などを着用して下さい。
7. 塗布対象面以外の箇所(植物、金属、ガラス、木材、コーキング材等)は、養生等を施し、付着させないようにして下さい。
8. 洗浄液のpHが中性～弱アルカリ性になるまで、十分に洗い流して下さい。

■取扱い、保管上の注意事項

取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行なって下さい。
容器は転倒、落下、衝撃を加える、または引きずる等の粗暴な取扱いはしないで下さい。
目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
蒸気、ガス等を吸い込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
一定の場所を定め子供の手の届かないところに保管して下さい。
容器は直射日光を避け、密栓して通風の良い冷暗所に保管して下さい。また、強酸化剤等とも一緒に置かないで下さい。
排水処理、焼却などにより発生した廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および関係する法律にしたがって処理を行うか、専門業者に処理を委託して下さい。
中身を使い切ってから廃棄して下さい。
付着物、廃棄物等は、関係法規に基づいて処理して下さい。
河川等へ排出され、環境への影響を起さないように注意して下さい。

材料の安全な取扱いにあたって詳細な内容が必要な場合は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

■性状

外 観	無色透明液体
主 成分	塩酸・燐酸
臭 気	特有の刺激臭あり
溶解度	水と自由な割合で融け合う
危険性	爆発性も引火性もないが、金属を侵し水素を発生し、その水素が空気と混合して爆発を起こすことがある
種類	洗浄剤
主な用途	躯体素地面洗浄用
荷 姿	8 kg / 缶
価 格	15,000 円 / 缶(送料・税別)